





PHILIPS



Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Adaptador para principiantes otimizado com massagem (apenas no modelo HP6422)
- 2 Pente aparador (apenas no modelo HP6423/00)
- 3 Cabeça de corte (apenas no modelo HP6423)
- 4 Adaptador para zonas sensíveis (apenas no modelo HP6421)
- 5 Discos de depilação
- 6 Cabeça de depilação
- 7 Botão ligar/desligar
 - O = desligado
 - I = velocidade normal*
 - II = velocidade alta
- 8 Tomada para ficha pequena
- 9 Ficha pequena
- 10 Transformador
- 11 Escova de limpeza
- 12 Bolsa (apenas nos modelos HP6423/00, HP6422)

* O modelo HP6419 tem apenas a velocidade I

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o aparelho e o transformador secos.
- Não utilize o aparelho próximo de ou sobre um lavatório ou banheira com água (fig. 2).
- Não utilize o aparelho no banho ou no duche (fig. 3).
- Se utilizar o aparelho na casa de banho, não utilize uma extensão. (fig. 4)

Aviso

- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não corte o transformador para o substituir por outra ficha, pois isto representa uma situação de perigo.
- Utilize este aparelho apenas em combinação com o transformador fornecido.

Cuidado

- Este aparelho destina-se exclusivamente à remoção de pêlos femininos em zonas abaixo da linha do pescoço.
- Para evitar danos e lesões, afaste o aparelho **em funcionamento** (com ou sem acessórios) de roupa, linhas, fios, escovas, etc.
- Não utilize o aparelho na pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas, sinais (com pêlos) ou feridas sem consultar primeiro o seu médico.
- As pessoas com um sistema imunológico sensível ou que sofram de diabetes, hemofilia ou imunodeficiência devem consultar primeiro o seu médico.
- A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e irritada nas primeiras utilizações da depiladora. Isto é absolutamente normal e desaparece depressa. À medida que for utilizando o aparelho com maior frequência, a pele habitua-se à depilação, a irritação diminui e os pêlos crescem mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer nos três dias seguintes, é aconselhável consultar um médico.
- Não utilize a cabeça de depilação ou os acessórios se estes se encontrarem danificados ou partidos, pois poderá causar ferimentos.
- Utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.
- Nível de ruído: Lc=76 dB(A).

Conformidade com as normas



Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).

■ **Meio ambiente**




- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente. (fig. 5)

■ **Garantia e assistência**



Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em **www.philips.com/support** ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.




HP6422




HP6421




HP6423




HP6423/00






HP6423/00



HP6423



HP6423



HP6423